

Cementex Gel

Syrebaseret beton- og cementopløser



Generelt

Cementex Gel er en stærkt sur, fortykket syregel, beregnet til fjernelse af cement-, mørtel- og betonrester fra værktøj, maskiner og udstyr inden for bygge- og industrivirksomhed.

Anvendelse:

Produktet er udelukkende beregnet til erhvervsmæssig brug og må ikke anvendes på materialer, hvor syrer er uegnede, uden forudgående test.

Egnede underlag

- Stål og rustfrit stål (ikke følsomme legeringer)
- Maskindele og byggeudstyr
- Metalværktøj

Uegnede underlag

- Aluminium, zink og galvaniserede overflader
- Natursten med højt kalkindhold (f.eks. marmor og kalksten)
- Emalje, glasur samt malede eller lakerede overflader uden forudgående test

Brugsanvisning:

- Påfør Cementex Gel direkte på de cement- eller betonbelagte overflader. Den fortykkede konsistens muliggør lodret og punktvis påføring uden, at produktet løber.
- Lad virke i 1-24 timer afhængigt af belægningens tykkelse og hærdningsgrad. Undgå, at produktet tørrer ind på overfladen.
- Bearbejd om nødvendigt overfladen med børste eller spartel for at løsne rester.
- Skyl grundigt med rigelige mængder vand.
- Gentag behandlingen efter behov.

Brugsopløsning:

Koncentrat (pH < 1). BEMÆRK:

At Cementex ikke må blandes med andre produkter.

Forbrug:

0,1-0,2 liter/m² i koncentrat.

Beskyttelsesforskrifter:

Øjenbeskyttelse: Tætsluttende beskyttelsesbriller og ansigtsskærm.

Håndbeskyttelse: Syrefaste handsker (fx butyl, neopren eller nitril).

Åndedrætsværn: Ved risiko for tåge eller aerosoler anvendes egnet åndedrætsværn.

Mærkning:

Signalord: Fare



Opbevaring/holdbarhed:

Opbevares frostfrit. Holdbarhed ca. 24 måneder i uåbnet originalemballage. Opbevares adskilt fra baser og oxiderende stoffer.

Tekniske data:

Indeholder:	Glykolsyre, methansulfonsyre
Konsistens:	Gel
Farve:	Transparent
Lugt:	Neutral

Informationen i dette blad er udarbejdet i god tro og efter bedste evne. PICA KEMI AB påtager sig dermed ikke noget ansvar, hverken direkte eller indirekte for skade, der opstår via information i dette blad.